

## Aufbauanleitung Bannerdisplay "Pegasus" inkl. Bannerdruck

1. Und 2. Die senkrechten Teleskopstangen des Pegasus-Displays werden durch das Loch am Fuß gesteckt und dort festgeschraubt.

3. und 4. Die waagerechten Teleskopstangen werden jeweils für oben und für unten miteinander verschraubt. (auf der Stange befindet sich der Schriftzug BOTTOM POLE für die unteren und TOP POLE für die oberen Stangen. Die waagerechten Teleskopstangen werden auf die gewünschte Breite verlängert.

5. Die Grafikbahn des Displays wird über die oberen waagerechte Teleskopstange geschoben.

6. An beiden Seiten werden die oberen Teleskopstangen an den seitlichen Stangen festgeschraubt.

7. An beiden Seiten werden die unteren Teleskopstangen an den seitlichen Stangen festgeschraubt.

8. Die seitlichen Teleskopstangen werden jetzt auf die gewünschte Höhe auseinandergezogen.

**Pflegehinweise bei Einsatz von Textilgrafiken:** Bei Display-Systemen werden knitterarme Textilien eingesetzt. Trotzdem lassen sich Falten beim Transport und bei der Anbringung der Textilgrafik nicht ganz vermeiden. Mit einem Dampfbügeleisen kann man durch Bedampfen bei niedriger Temperatur die Falten entfernen. Es sollte dabei darauf geachtet werden, dass nicht zuviel Feuchtigkeit auf das Textil gerät, um Wasserflecke zu vermeiden. Die Drucke auf den Textilien sind wasserecht. Darum kann der Stoff bei niedrigen Temperaturen gewaschen und gebügelt werden. Da der Stoff eine gewisse Elastizität besitzt, die sich nicht vollständig zurückbildet, sollte beim Aufbau nicht zu stark an ihm gezogen werden.

## Aufbauanleitung Bannerdisplay "Pegasus" inkl. Bannerdruck

