

Aufbauanleitung Faltdisplay-System "Cool Budget" inkl. Tonne und Leuchten

1.bis 4. Das Faltdisplay-Gestell wird soweit wie möglich auseinandergezogen. Dabei verändert sich auch die Höhe.

5.und 6. An das Gestell des Faltdisplays werden die Magnetschienen angebracht. Diese sind immer senkrecht und im allgemeinen nur im vorderen Bereich und an den Seiten. Bei geraden Faltdisplays kann man zusätzlich auch unten Magnetschienen quer anbringen. Dann ist später die untere Wölbung der Grafikbahnen verschwunden. Diese zusätzlichen Magnetschienen gehören aber nicht zur Standardausstattung und müssen separat geordert werden. Sollen später auch auf der Rückseite Grafikbahnen angebracht werden, sind auch dort die senkrechten Magnetschienen anzubringen.

7.und 8. Die Grafikbahnen werden ausgerollt. (Achtung: Die gerollten PVC-Bahnen haben eine gewisse Spannung und können beim Ausrollen leicht in der Nähe befindliche Gegenstände oder Personen berühren und beschädigen oder selbst beschädigt werden.) An den Innenseiten der Grafikbahnen befinden sich Magnetstreifen, die auf den Magnetschienen des Faltdisplays haften sollen. Es wird empfohlen, mit der mittleren Grafikbahn zu beginnen und dann schrittweise nach aussen zu gehen. Eine Grafikbahn für das Faltdisplay wird angebracht, indem diese zuerst oben eingehangen wird und dann nach unten an die Magnetschienen gedrückt wird. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Grafikbahnen gut auf Stoss aneinander angebracht werden. Kleinere Abstände lassen sich oft entfernen, wenn man mit der flachen Hand mehrmals auf die angebrachte Grafikbahn klopft. Diese entspannt sich dadurch und rückt sich gerade. Auch ein Versatz von Linien oder Schriften auf der Grafik (z.B. ist die Linie auf zwei benachbarten Bahnen in leicht unterschiedlicher Höhe, obwohl sie durchgängig sein sollte), wird meist durch Klopfen beseitigt.

9. Zum Schluß werden die Seiten-Grafikbahnen (D-Enden) angebracht - zuerst auf der Vorderseite und dann umbiegend auf der Rückseite. Die Faltdisplays sind so ausgelegt, dass die Magneten stark genug sind, um auch die Seitenbahnen zu halten. Gibt es hier Schwierigkeiten, ist die Seitenbahn mit zu großer Spannung oder leicht schräg angebracht. Dann ist die Anbringung dieser Bahn zu wiederholen.

Achtung: Beim Abbau eines Faltdisplays ist zu beachten, dass die Grafikbahnen mit der bedruckten Seite nach außen aufgerollt werden. Die Drucke sind durch das Laminat genügend geschützt. Da es sich bei den Grafikbahnen um ein Sandwichmaterial aus PVC, Displayfilm und Laminat handelt, würde ein Einrollen mit der Grafik nach innen zu Ablöseerscheinungen und Falten in der Grafik führen.

Pflegehinweise: Die Grafikbahnen sollten nach Möglichkeit nur trocken gereinigt werden. Dazu gibt es im Handel Trocken- bzw. Radierschwämme. Gerne liefern wir Ihnen diese Schwämme mit. Bei Einsatz eines feuchten Tuches ist der Rand der Grafikbahn zu meiden, denn Flüssigkeiten könnten zwischen Druck und Laminat kriechen und die Druckfarbe auflösen. Beim Transport der Grafikbahnen kann es vorkommen, dass sich von den Magnetstreifen auf der Rückseite der Grafikbahnen Partikel ablösen und auf dem Laminat Flecken bilden. Diese Flecken lassen sich trocken entfernen und beeinträchtigen die Druckqualität nicht. Dieser Effekt tritt im allgemeinen auch nur beim ersten Einsatz auf und ist nur bei sehr hellen Grafikbahnen sichtbar. Die Grafikbahnen sind lichtgeschützt und trocken zu lagern, um Farbveränderungen vorzubeugen.

zusätzlicher Service: Gerne übernehmen wir die Lagerung zwischen den Einsätzen und die Logistik der Anlieferung zum und Abholung vom Einsatzort. Die Reinigung von Displaybahnen und Nachjustierung von Displaygestellen bieten wir als kostenlosen Service (exklusive Transport) an.

Aufbauanleitung Faltdisplay-System "Cool Budget" inkl. Tonne und Leuchten

