

Aufbauanleitung Messetheke "Double D"

Die dargestellten Bilder gelten für alle Theken dieses Aufbautyps. Die dargestellte Messetheke weicht deshalb u.U. von der aktuellen Theke ab.

1. Zum Lieferumfang gehören Boden- und Deckplatte je nach Thekenform, Stabilisierungsstangen, Verbindungs-Klebeband für Grafik, die Grafikbahn (wenn die Theke zusammen mit bedruckter Grafikbahn bestellt wurde).
2. Die Stabilisierungsstangen werden in die vorgesehenen Löcher der Theken-Deckplatte (Stangenseite mit rotem Pfeil) und dann der Theken-Bodenplatte (Stangenseite mit grünem Pfeil) entlang der Pfeilrichtung gedreht. Dazu wird kein Werkzeug benötigt.
3. Dieser Vorgang wird für alle Stangen wiederholt. Es empfiehlt sich, dabei die Platten so wie im Bild zu stellen.
4. und 5. Der Grundkörper der Theke wird aufrecht gestellt und die Grafikbahn wird wie im Bild an die Platten der Theke geklettet. Wurde die Theke mit der Option "hinten offen" bestellt, so kann die Grafikbahn auf der Rückseite der Messe-Theke nach innen gewölbt werden, ansonsten wird sie auf der Rückseite geschlossen.

Aufbauanleitung Messetheke "Double D"

