

Aufbauanleitung Messewandsystem "Aero"

Die Fl?elmutter an den Teleskopstangen wird entfernt.

Die Teleskopstangen werden mit dem Gewinde durch den Fu teller gesteckt und auf der anderen Seite mit der Fl?elmutter befestigt.

Befestigung der Queraufh ger in den Ausparungen der Teleskopstangen

Auseinanderziehen der Teleskopstangen, bis im Loch unter dem grauen Ring ein Druckknopf erscheint.

Einh gen der Bannerkassetten in die Queraufh ger.

Die Grafiken werden aus den Bannerkassetten herausgezogen und unten an den Teleskopstangen eingeh gt.

Sollte am oberen Teil der Grafik ein Teil des wei en Randes blitzen, ist die Bannerkassette zu wenig gespannt. Zusammen mit den Kassetten wurde ein Spannschl?sel geliefert, der an einer Seite der Bannerkassette eingef?rt wird und durch mehrere Umdrehungen zur Spannung der Grafik und damit zum Entfernen des Blitzens Grad zum besseren Sitzen der Grafik in der Kassette auf die Erde gelegt wird, so dass sich die Grafik waagrecht einrollt. Andernfalls k nte die Federspannung bei der 150cm breiten Kassette und dem Einsatz von Displaypane nicht ausreichen, um vollst dig die Grafik aufzunehmen.

Aufbauanleitung Messewandsystem "Aero"

www.poffil.com

