Aufbauanleitung Rollup-System "Barracuda"

1. Stangenhalterung an der Unterseite des Rolldisplay-Fusses fnen und Displaystangen entfernen. Stangenhalterung wieder schlie en.


2. Teleskopstange des Barracuda-Displays auf die gew?schte L ge ziehen und in des Loch am Fu des Displaygestells stecken. Man dreht die Verriegelung im Uhrzeigersinn zum Verriegeln und andersherum zum Entriegeln der Stange.
3. Die Grafikbahn wird aus dem Fu des Rollbanners herausgezogen. Durch Schr stellen des gesamten Displays kann man die Grafik ?er die gesamte L ge hinausziehen.


4. Die obere Grafikschiene wird ?er die Stange gehoben und auf die Stange gesetzt. Achtung: Halten Sie die Grafikbahn gut fest: Beim unkontrollierten Zur?krollen der Displaygrafik in den Fu kann die Grafikbahn des Rolldisplays besch igt werden.


www.pdflib.com

Aufbauanleitung Rollup-System "Barracuda"









www.pdflib.com